





Manual de Instruções



INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto da linha Britânia..

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções** a **seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- •Não usar o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou parte do aparelho estiver danificado. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada.
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o aparelho em água ou em outro líquido.
- •Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-la ou de instalar seus acessórios.
- •Sempre colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.
- •Depois de usar o aparelho, deixar os controles eletrônicos para a posição "0". Certificar-se de que o motor parou completamente antes de retirar a tampa.
- O uso de acessórios não recomendados para este aparelho poderá causar acidentes pessoais.
- •Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- •As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- •Não deixar que o cordão elétrico fique pendente de mesas e balcões.
- •Não usar o aparelho ao ar livre.
- •Desligar o aparelho antes de mudar seus acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.
- •Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou de balcões, ou tocar superfícies aquecidas.
- Evitar todo e qualquer contato com os componentes em movimento.
- Sempre certificar-se de que o aparelho foi totalmente montado e de que a sua tampa e os acessórios estejam na posição correta e bem travados antes de ligar o aparelho.
- •Este aparelho possui chave de segurança e não irá operar se os acessórios não estiverem devidamente encaixados.
- •Este aparelho possui dispositivo de proteção contra super aquecimento que desligará o aparelho automaticamente, aguarde em torno de 15 minutos para que o

motor resfrie e volte a utiliza-lo

- •Não operar o aparelho por mais de 3 minutos. Após o tempo decorrido, aguarde o aparelho esfriar por aproximadamente 15 minutos, e então volte a utilizá-lo.
- •As temperaturas em volta do aparelho podem aumentar quando o mesmo estiver em operação tenha cuidado ao manusear.
- •Seja extremamente cuidadoso quando manusear as laminas especialmente enquanto estiver montando, desmontando e limpando, pois as lâminas são muito afiadas.
- •Nunca posicione o aparelho perto de saídas de gás ou próximo de áreas com grande intensidade de calor como fornos e fogões
- •Caso o alimento fique preso não utilizar os dedos para empurrá-los. Sempre usar o pilão para empurrar o alimento para baixo. Se isto não for possível, desligar o aparelho e desconectar o seu plugue da tomada elétrica. Em seguida, desmontar o aparelho para retirar o alimento que ficou preso.
- •Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- •A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser quardados para efeito de garantia.

PARA USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO


- •Ler atentamente todas as instruções e guardar o Manual de Instruções para futuras consultas.
- •Retirar toda a embalagem.
- •Desmontar o aparelho (ver a seção Manutenção e Limpeza). Lavar todos os componentes removíveis para retirar eventuais resíduos provenientes do processo de fabricação.

COMPONENTES

- 01. Pilão do Processador
- 02. Tampa do Processador
- 03. Disco Emulsificador
- 04. Adaptador das Lâminas
- 05. Jarra do Processador
- **06.** Haste do Motor
- 07. Seletor de Velocidades
- 08. Base do Motor
- 09. Acessório para Massas
- 10. Lâmina de Processar
- 11. Disco para Fatiar e Ralar

- 12. Sobretampa do Liquidificador
- 13. Tampa do Liquidificador
- **14.** Copo do Liquidificador **15.** Anel de Vedação do Liquidificador
- **16.** Base com Lâminas
- **17.** Espátula pequena
- 18. Tampa do Triturador
- **19.** Copo do Triturador **20.** Lâmina do Triturador
- 21. Anel de Vedação do Triturador
- 22. Base do Triturador







INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Usando a lâmina de prossessar.

A lâmina de processar pode ser usada para picar, moer, misturar, fazer migalhas e desfiar peito de frango.

Utilize a tabela 1 para algumas referências de preparo.

Montagem:

Atenção: Antes de montar os acessórios certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada elétrica e na posição desligado.

- Encaixe a haste na base do motor.
- •Encaixe o recipiente do processador na haste e gire no sentido horário para travar firmemente na base do motor.
- •Coloque o adaptador das lâminas no recipiente.
- •Encaixe as lâminas no adaptador observando a posição correta.

NOTA: Note que o adaptador possui duas travas laterais. Pressione as lâminas até um "click" ser quyido.

Atenção: Cuidado ao manipular as lâminas, pois são muito afiadas.

Adicione o alimento desejado no recipiente respeitando os limites indicados na tabela 1.

Não utilize pedaços muito grande, pois podem danificar as lâminas e o recipiente, para garantir melhores resultados corte pedaços pequenos.

- •Coloque a tampa do recipiente e encaixe-a girando em sentido horário até travar. (um "clic" será ouvido)
- •Encaixe o pilão na abertura da tampa do recipiente.

•Selecione a velocidade de operação desejada

Atenção: Este aparelho possui trava de segurança e não funcionará se não estiver corretamente montado.



Tabela 1 - Porções e tempo de preparo

Alimento	Quantidade	Preparação	Tempo aprox	Resultado
Chocolate	250g	Cortar em pedaços	V1, 15 a 30s	Ralado/picado
Queijo	500g	Cortar em cubos	V1, 10 a 20s	Picado/Ralado
Carne	500g	Cortar em cubos ou pedaços de 3cm	V2, 20 a 30s	Picada/Moida
Ervas (salsinha, folhas frescas)	100g	Lavar e secar bem	V1, 10 a 20s	Picada
Frutas e Verduras duras	500g	Cortar em rodelas ou cubos	V1, ou V2, 15 a 30s	Picada
Frutas e Verduras Moles	500g	Cortar em pedaços	V1, 10 a 25s	Picada
Cebola	500g	Descascar e cortar em 6 a 8 pedaços	V1, 10 a 20s	Picada
Alho	500g	Apenas descascar	Pulsar 3x, 3s	Moído
Pão	200g	Cortar fatias em quatro parte	V1, 10 a 20s	Migalhas
Ovos Cozidos	500g	Descascar e cortar ao meio	Pulsar 3x, 3s	Picados
Peito de Frango	500g	Cortar em pedaços	V2, 15 a 30s	Desfiado

V1 = Velocidade 1 - V2 = Velocidade 2

Dicas de Uso e Segurança.

- •Sempre encaixe as Lâminas no recipiente antes de acrescentar os alimentos.
- •Não utilize pedaços muito grandes, pois podem danificar as laminas e o recipiente. Para garantir melhores resultados corte pedaços pequenos e iguais.
- Para alimentos mais moles utilize a função Pulsar algumas vezes para que os mesmos não se desmanchem.
- Evite usar a função por tempo prolongado quando for cortar queijos duros ou chocolate, pois estes alimentos podem aquecer e derreter.
- •O Período padrão para uso da função é de 60 segundos, após este período desligue o aparelho e deixe esfriar por aproximadamente 5 minutos, após isso poderá ser usado novamente.
- •Certos alimentos não devem ser picados. Picar gelo ou moer grão de café danificará a lâmina e o recipiente do

processador.

- Devem ser evitados os alimentos muito duros que não podem ser cortados com uma faca comum.
- Para evitar danos ao aparelho, antes de processar, deve-se remover ossos, gorduras, caroços ou cascas dos alimentos
- •Retire a lâmina antes de retirar os alimentos.
- •Se os alimentos não estiverem sendo picados uniformemente, retire parte dele da jarra e processar quantidades menores por vez.
- •Você poderá unir mais de um tipo de fruta ou legume para picar e misturar.
- •Aguarde até que todos acessórios param de se movimentar antes de retirar a tampa do aparelho.
- •Os valores de peso e velocidade da tabela acima servem apenas para referência, podendo ser alterados conforme necessidade. Atente apenas a não ultrapassar o limite de 1200ml.

Usando o acessório para bater.

O acessório para bater pode ser usado para misturar massas, cremes e queijos, Utilize a tabela 2 para algumas referências de preparo.

Montagem:

Atenção: Antes de montar os acessórios certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada elétrica e na posição desligado.

- Encaixe a haste na base do motor.
- Encaixe o recipiente do processador na haste e gire no sentido horário para travar firmemente na base do motor.
- •Coloque o adaptador das lâminas no recipiente.
- •Encaixe o acessório para bater no adaptador das lâminas observando a posição correta.

NOTA: O adaptador possui duas travas laterais. Pressione o acessório até um "click" ser quyido.

Adicione o alimento desejado no recipiente respeitando os limites indicados na tabela 2.

Não utilize pedaços muito grandes, pois podem danificar os batedores e o recipiente, para garantir melhores resultados corte pedaços pequenos.

- •Coloque a tampa do recipiente e encaixe-a girando em sentido horário até travar. (um "clic" será ouvido)
- Encaixe o pilão na abertura da tampa do recipiente.
- •Selecione a velocidade de operação deseiada.

Atenção: Este aparelho possui trava de segurança e não funcionará se não estiver corretamente montado.



Tabela 2 - Porções e tempo de preparo

Tipo de alimento	Porção	Velocidade	Тетро
Massas de Pão	700g	1	60 a 90seg
Massas de Pizza	700g	1	60 a 90seg
Massas Leves (Bolos)	700g	2	60 a 120seg

•Os pesos referem-se ao peso somente da quantidade de trigo. Não utilize medidas superiores a 700a.

Dicas de Uso e Segurança.

- •Sempre encaixe o batedor no recipiente antes de acrescentar os alimentos.
- Utilize o bocal alimentador para adicionar mais ingredientes caso seja necessário.
- •O período padrão para operação desta função é de 30 a 180 segundos dependendo do tipo de receita a ser preparada, após este período desligue o aparelho e deixe esfriar por aproximadamente 15 minutos, após isso poderá ser usado novamente.
- •Evite bater massas pesadas por períodos prolongados, caso utilize para massas de pão, pizza, etc, faça apenas a mistura inicial dando continuidade com as mãos.

- •Não adicionar mais que 700g de farinha para preparar as receitas, caso seja necessário divida em 2 porções.
- •Se for necessário adicionar mais ingredientes, desligue o aparelho e utilize o bocal alimentador ou remova a tampa do processador para adicionalos. certifique-se de que o controle de velocidades do aparelho esteja na posição 0
- Aguarde que todos os acessórios parem de se movimentar antes de retirar a tampa.
- •É comum o aparelho vibrar ao bater massas pesadas, recomenda-se utilizar a velocidade 1 para diminuir a vibração.

Usando o Disco emulsificador.

Este acessório foi projetado para preparo de cremes leves como, claras em neve, maioneses, creme chantli pudins, entre outras.

Utilize a tabela 3 para algumas referências de preparo.

Montagem:

Atenção: Antes de montar os acessórios certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada elétrica e na posição desligado.

- Encaixe a haste na base do motor.
- Encaixe o recipiente do processador na haste e gire no sentido horário para trayar firmemente na base do motor.
- •Coloque o adaptador das lâminas no recipiente processador.
- •Encaixe o disco emulsificador no adaptador observando a posição correta.

NOTA: Note que o adaptador possui duas travas laterais. Pressione o acessório até um "click" ser ouvido. Adicione o alimento desejado no recipiente.

- •Coloque a tampa do recipiente e encaixe-a girando em sentido horário até travar. (um "clic" será ouvido)
- Encaixe o pilão na abertura da tampa do recipiente.
- •Selecione a velocidade de operação desejada.
- •Utilize a abertura na tampa do recipiente para adicionar ingredientes necessários às receitas.

Atenção: Este aparelho possui trava de segurança e não funcionará se não estiver corretamente montado.



Tabela 3 - Porções e tempo de preparo

Tipo de alimento	Porção	Velocidade	Tempo
Clara em neve	2 a 5 claras	1	60 a 90s
Chantilly	Nata pasteurizada 300g + açúcar (3 colheres)	1	40 a 90s
Maioneses (ovos)	3 ovos + óleo	1	30 a 120s
Maioneses (leite)	100ml leite + óleo	1	60 a 120s
Manteiga	Nata pasteurizada 300g	1 ou 2	60 a 120s

Dicas de Uso e Segurança.

- •Utilize a abertura na tampa para adicionar mais ingredientes caso seja necessário.
- •O período padrão para operação desta função é de 30 a 180 segundos dependendo do tipo de receita a ser preparada.
- •Quando fazer maionese com ovos utilize a quantidade mínima de 3 gemas e adicione o óleo aos poucos utilizando a abertura do bocal.
- Para maioneses com leite não ultrapasse quantias superior a 100ml de leite, adicione sempre o óleo aos poucos pelo bocal.
- •Não utilize a função por mais de 3 minutos.

Quando for fazer chantilly bata a nata até o creme criar consistência

(pequenas ondas).

- •Quando fazer manteiga utilize a nata bem resfriada. Durante o processo o liquido existente na nata será retirado e então iniciará a formação da manteiga que ficará com um tom amarelado. Pode ser necessário parar o processo para retirar liquido liberado.
- •Não utilize a função por mais de 3 minutos, caso seja necessário tempos superiores, desligue o aparelho e aguarde esfriar por 15 minutos e então volte a utilizá-lo.
- Jamais utilize a função para bater massas de bolo ou massas pesadas pois poderá danificar o equipamento.

Utilizando o disco Ralador e Fatiador

Estes acessórios podem ser usados para ralar e fatiar de modo rápido e fácil. Utilize a tabela 4 para algumas referências de preparo,

Montagem:

Atenção: Antes de montar os acessórios certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada elétrica e na posição desligado.

- Encaixe a haste na base do motor.
- •Encaixe o recipiente do processador no eixo e gire no sentido horário para travar firmemente, observe a borda de alinhamento contida no recipiente e base do motor.
- Encaixe o disco sobre a haste.

Nota: O disco possui 2 lados para utilização. Um para Fatiar alimentos e o outro para ralar.

Atenção: tenha total cuidado ao manipular com o disco pois é muito afiado.

- •Coloque a tampa do recipiente girando em sentido horário até travar. (um "clic" será ouvido).
- •Conecte o aparelho na tomada e acione a velocidade desejada e adicione os alimentos pelo bocal alimentador.
- •Com ajuda do pilão empurre lentamente os alimentos.

Atenção: Não utilize qualquer outro material para empurrar os alimentos como por exemplo talheres utilize apenas o pilão que acompanha o produto.



Tabela 4 - Referências para preparo

Acessório	Tipo do alimento	
Ralador	Cenoura, abobrinha. rabanete e batata.	
Fatiador	Maçã, pêra, cenoura, cebola, pepino, aipo, batatas	

Dicas de Uso e Segurança.

- •Escolha o acessório de acordo com o tipo de alimento a ser processado.
- •Caso os vegetais forem maiores que o bocal, corte em pedaços pequenos antes de inserir no aparelho.
- •Empurre os alimentos lentamente utilizando o pilão para melhor efeito, quando utilizar frutas macias e muito moles utilize a velocidade 1 de forma a impedir que o alimento se desmanche e vire uma calda.
- •Se uma grande quantidade de alimentos precisam ser processadas não utilize a capacidade maior que o indicado no recipiente 1200ml, Desligue o aparelho e esvazie o recipiente e volte a utiliza-lo.
- •Evite fatiar ou ralar carne crua, Para isso utilize a lâmina processadora.
 - •Nunca fatie ou rale chocolate ou queijos duros pois isso pode danificar o disco e o aparelho.

Utilizando o Acessório Triturador

Utilize este acessório para moer carnes de aves, bovinas e suínas, pode se também moer e picar grãos como amendoins e castanhas.

Verifique a tabela 5 para referências de uso.

Montagem:

Atenção: Antes de montar os acessórios certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada elétrica e na posição desligado.

- •Encaixe o triturador sobre a base do aparelho, gire no sentido horário para travar firmemente.
- •Adicione os ingredientes nessários e encaixe a tampa superior.
- •Encaixe a espátula pequena no orifício da tampa.

Atenção: tenha total cuidado ao manipular a Lâmina do triturador pois é muito afiada.

•Conecte o aparelho na tomada e acione a velocidade desejada.

Atenção: Não utilize qualquer outro material para empurrar os alimentos como por exemplo talheres utilize apenas a espátula pequena que acompanha o produto.

Nota: Utilize a espátula pequena para direcionar o alimento para a Lâmina..



Tabela 1 - Porções e tempo de preparo

Alimento	Quantidade	Velocidade	Tempo aproximado	Resultado
Carnes	200g	V2	10 a 30s	Moido
Amendoin	200g	V2	20a 30s	Moido
Castanha	200g	V2	15 a 30s	Moido

V1 = Velocidade 1 - V2 = Velocidade 2

Dicas de Uso e Segurança.

- •Não utilize a função por mais de 1 minuto, faça intervalos de 3 minutos de descanso não excedendo 3 ciclos.
- •Quando moer carne, corte-as em pedaços de 3 cm para que o processamento seja eficaz
- •Utilize a pequena espátula de plástico para auxiliar e mexer no alimento durante o funcionamento
- •Para evitar acidentes, Jamais utilize o

triturador sem a tampa.

- •Não exceda medidas superior a 200g.
- •Este acessório não é destinado a fazer vitaminas em nem sucos.
- •Certifique-se de que a base esteja bem fixada para que não ocorra vazamentos de resíduos.

Usando o Liquidificador

Montagem:

Atenção: Antes de montar os acessórios certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada elétrica e na posição desligado.

- •Encaixe o liquidificador sobre a base do aparelho, gire no sentido horário para travar firmemente.
- Adicione os ingredientes nessários e encaixe a tampa superior.
- •Selecione uma velocidade (1 ou 2) girando o botão de controle de velocidade em sentido horário.
- •Caso necessário adicione o restante dos ingredientes pela sobretampa localizado na tampa do liquidificador, apenas puxando cuidadosamente.

Após preparo da receita gire o botão de controle para posição 0 para desligar.

Dicas de Uso e Segurança.

- •A base do liquidificador pode ser desmontada, facilitando assim sua limpeza. Fique atento a instalação do anel de vedação. Sempre aperte firmemente a base com lâminas para evitar vazamentos.
- Alimentos duros ou mais consistentes devem ser adicionados em pedaços pequenos, através do bocal alimentador com o aparelho em funcionamento.
- •Não adicionar mais de uma xícara de alimentos sólidos em grãos e não ultrapassar um minuto de operação.













- Para triturar gelo, colocar um copo com [agua e acrescentar as pedras moderadamente com o aparelho em funcionamento.
- •Não ligar o aparelho com o copo vazio.
- Jamais ultrapasse a quantia máxima indicada no copo do liquidificador.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos e outros, pois eles podem danificar o aparelho.
- •Ao manipular as lâminas tenha muito cuidado pois são muito afiadas e podem provocar acidentes.

DESMONTAGEM, LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Atenção: Desligue o aparelho da rede elétrica antes de desmontar qualquer acessório

Antes de desmontar aguarde que todos os acessórios parem de se movimentar.

Desmontado o processador

Para desmontar o processador é simples, apenas seguir a seqüência contrária da de montagem.

- •Retire a tampa do recipiente girando- a em sentido antiorário.
- •Retire o acessório que esta sendo usado.

Para retirar o batedor, a lâmina processadora e o disco emulsificador, pressione as travas que existem na lateral do adaptador. Deve-se ter muito cuidado ao manusear as lâminas, pois são muito afiadas.

•Retire o recipiente do processador girando em sentido antiorário

Remova a haste da base do motor.

Desmontado o Liquidificador e o Triturador

Para desmontar o liquidificador e o triturador, apenas seguir a sequência contrária da de montagem.

•Remova a jarra apenas girando em sentido antihorário.

Limpeza

- Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer limpeza;
- •Remova todos acessórios; consulte item desmontagem;

- Lave as peças logo após o uso, pois alimentos secos são difíceis de ser removidos;
- •Lave todas acessórios com água morna e detergente neutro. A base do motor deve ser limpa com pano úmido;

Atenção: Não lavar a base do motor, o mesmo poderá ser danificado, utilize apenas um pano úmido.

- •Não use produtos abrasivos, pois podem danificar o aparelho;
- •Os acessórios plásticos podem ser lavados em lava louças.
- •Não lave os acessórios que contenham lâminas em máquina de lavar louça, tais como, disco ralalor/fatiador, lâminas de processar, etc.
- •Os acessórios poderão ficar manchados da cor dos legumes após cada utilização, principalmente quando for utilizar beterrabas e cenouras, isso é normal e pode ser eliminado passando-se um pano macio com um pouco de óleo vegetal no acessório, isso removerá todas as manchas provenientes desses legumes. Após a remoção proceda com a lavagem utilizando água morna e detergente neutro.

DESMONTAGEM, LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Limpeza do liquidificador e triturador

•Para limpeza do copo do liquidificador ou do triturador adicione 500ml de água e um pouco de detergente neutro, feche a tampa e utilize função pulsar por alguns segundos. Se os resíduos forem muito gordurosos e difíceis de remover utilize água morna e repita o processo até obter resultado

Nota: efetue o procedimento de limpeza acima quando for utilizar o liquidificador pela primeira vez.

- •É possível remover a base do liquidificador para uma limpeza mais completa e eficiente do conjunto.
- •Retire a base girando-a em sentido horário. Observe a posição do anel de vedação.

Atenção: Cuidado ao manipular com as lâminas pois são muito afiadas.

- •Lave o copo e as lâminas com uma esponja e detergente neutro.
- •Após lavagem seque bem e monte o conjunto da base novamente ao copo.
- Para montar, encaixe o anel de vedação sobre a base das lâminas e encaixe a base girando-a em sentido anti horário.

NOTA: Gire a base até obter aperto caso contrário poderá ocorrer vazamentos pela base durante a utilização.

Atenção: Tenha cuidado para não trocar as bases do liquidificador e triturador, pois possuem funções diferentes e podem danificar o aparelho.

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não liga	O aparelho está ligado na tensão incorreta (aparelho 220V ligado em 127V)	Verificar a tensão na etiqueta do produto e a tensão das tomadas
	Produto não esta ligado na tomada elétrica	Inserir o plugue na tomada elétrica Nota Quando conectado a rede elétrica uma luz azul em volta do botão de velocidades ascenderá
	Travas de segurança não foram acionada	Verifique se os recipientes estão corretamente encaixados e as travas devidamente encaixados. Antes de proceder com a verificação certifique-se de que o botão de controle esteja na posição desligado
	A tomada esta sem energia	Verificar se há energia na tomada testando-a com outro eletrodoméstico
	Dispositivo de proteção térmica ativado	Aguardar o produto esfriar por aproximadamente 30 min e então voltar a utilizá-lo
O aparelho não consegue processar o alimento	O alimento é muito duro ou de uso não recomendável	Não processar alimentos muito duros, os quais sejam difíceis de cortar com uma faca de cozinha. Retirar os caroços e sementes de frutas tais como pêssego, cerejas, nectarina, etc
O produto parou de funcionar durante o uso	Esforço excessivo durante o processamento, causou super aquecimento e desarmou o dispositivo interno de segurança	Desligar o produto da tomada e Aguardar aproximadamente 20 minutos para o aparelho esfriar, após o tempo continuar o uso com menos esforço
	Possível desarmamento das travas de segurança durante o uso	Desligue o aparelho e verifique se os acessórios e os recipientes estão devidamente encaixados
Vazamento de líquidos durante o uso do liquidificador ou triturador	Base das Lâminas frouxa ou com pouco aperto	Verifique se a base das lâminas estão bem encaixadas. Encaixe corretamente as lâmina girando a base em sentido anti horário até obter aperto, verifique o item Limpeza do Liquidificador para maiores informações. (cuidado ao manusear com as lâminas pois são muito afiadas.)
	Excesso de liquido utilizado no copo	Utilize apenas o nível máximo indicado no copo do liquidificador

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
As frutas não são liquidificadas ou prendem nas lâminas	pouca liquido sendo utilizado	Pique os alimentos em pedaços médios (± 4 cm) e utilize a função pulsar algumas vezes para iniciar a liquidificação, Utilize sempre uma quantia de líquido para que facilite o processamento do alimento.